

Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



QBAG Satteltaschen 04 mit Hardcover

Stauraum: ca. je 25-28 l (variabel); Gewicht: 4,3 kg
(inkl. Innentaschen, Befestigungsgurten und -platte);
L/B/H: ca. 39,5x22,5-29,5x26 cm

B.-Nr. 70250101285 Quelle: Polo-Motorradkatalog

Anbauanleitung QBAG 04

Satteltaschen an BMW R1100S



Vorbereitende Arbeiten:
je 1x Gurt mit Stofföse an
einem Ende (andere Seite
Klickanschluß) wie gezeigt
befestigen. Klickanschluß
hängt unten.

Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



Klettbrücke etwa
auf halbe Klettlänge
zusammenkletten.

Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



Die Satteltasche bis an die Blinker nach hinten schieben, damit die Befestigungslöcher für die Soziusabdeckung frei sind.



Anbauanleitung QBAG 04

Satteltaschen an BMW R1100S



die Soziusabdeckung aufschieben und mit den beiden Schrauben befestigen. Drückt auf die Klettbrücke und sichert sie dadurch etwas.

Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



die Trage-/Rucksackgurte an der Öse **1** auf der Satteltasche einhaken. Dann durch die Öse **2 + 3** an der Klettbrücke ziehen. Von Öse **3** aus über die Abdeckung zu Öse **4**. Hier durchziehen und zurück zu Öse **3**, dort einhaken.



Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



den 2. Trage-/Rucksackgurt an der Öse **1** auf der Satteltasche einhaken. Dann durch die Öse **2 + 3** an der Klettbrücke ziehen. Von Öse **3** aus über die Abdeckung zu Öse **4**. Hier durchziehen und zurück zu Öse **5**, dort einhaken.

Die Gurte dienen zur Stabilisierung der Taschen und Sicherung/Entlastung der Klettbrücke.

Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



den unteren, vorderen Gurt wie gezeigt am Rahmen durchfädeln (verdrehten Gurt vermeiden) und den Klickanschluß in die untere, vordere Aufnahme stecken, ggf. Gurt straff ziehen.

Anbauanleitung QBAG 04 Satteltaschen an BMW R1100S



den unteren, hinteren Gurt wie gezeigt um den Haltebügel oberhalb der Blinker 1x drumwickeln, straff ziehen und dann 2-3x um den Blinkerarm. Danach den Klickanschluß in die vorgesehene Aufnahme stecken, ggf. straff ziehen.

Anbauanleitung QBAG 04

Satteltaschen an BMW R1100S